

Bordsskiva
30 x 50 cm

Front
30 x 50 cm

Ben

30 x 65

Ben

30 x 65

DU BEHÖVER:

Träskiva

Såg

Borr

Skruv

GÖR SÅ HÄR:

Såga upp 2 skivor 30 x 55 cm
samt 2 skivor 30 x 65.

Borra i skivans fästpunkter.
Skruva ihop möbeln.
Klart.

